

Інструкція з нанесення проекційної фарби фарбопультотом для

Le Vanille High Contrast Grey Plus Le Vanille Professional

Перш ніж почати:

1. Уважно прочитайте наступні розділи інструкції перед початком роботи:
 - Навколишнє середовище та температура
 - Поверхня, на яку буде наноситися Mighty Brighty
2. За потреби накрийте бічні стіни, підлогу та стелю папером або пластиковими листами.
3. Приберіть або накрийте предмети (наприклад, стільці) папером або пластиковою фольгою. Деякі надлишки спрею під час розпилення можуть прилипати до предметів.

Рекомендації для:

Розведений (HVLP)	Нерозведений (Безповітряний)
<p>Базовий шар (сіра банка)</p> <p>Розведіть базове покриття приблизно на 15-20% водою. Ми рекомендуємо використовувати компресійну турбіну (наприклад, Graco 4900) у поєднанні з пістолетом високого об'єму та низького тиску з наконечником 2 мм. Відрегулюйте суміш повітря та фарби оптимальним чином для рівномірного покриття, використовуючи тиск приблизно 0,5 бар. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Тримайте пістолет на постійній відстані (приблизно 15 см) від стіни. Відпускайте курок в кінці кожного проходу. Потім натисніть на курок і перекрийте попередній прохід приблизно на 1/3. Продовжуйте для рівномірного покриття. Після висихання (приблизно 60 хвилин) нанесіть другий (перехресний) шар базового покриття.</p> <p>Фінішний шар (біла перламутрова банка)</p> <p>Верхнє покриття не потребуватиме розведення. Виконайте ту саму процедуру, що й вище, для базового шару. Примітка: У разі використання компресора в поєднанні з пістолетами HVLP, вам доведеться використовувати компресор з високою продуктивністю (>500 л/хв.).</p>	<p>Базовий шар (сіра банка)</p> <p>Ми рекомендуємо використовувати електричний безповітряний насос (наприклад, Graco 495) з кутом розпилення 60° та розпилювальною форсункою 0,015 дюйма або більше. Тиск приблизно 200 бар. Максимальна довжина розпилювального шланга 16 метрів. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Тримайте пістолет на постійній відстані (приблизно 25 см) від стіни. Відпускайте курок в кінці кожного проходу. Потім натисніть на курок і перекрийте попередній прохід приблизно на 1/3. Продовжуйте для рівномірного покриття. Після висихання (приблизно 60 хвилин) нанесіть другий (перехресний) шар BaseCoat.</p> <p>Фінішний шар (біла перламутрова банка)</p> <p>Виконайте ту саму процедуру, що й для базового покриття. Рекомендований тиск становитиме близько 180 бар.</p>